

Serrer l'écrou de réglage de roulement à 20—30 N·m (2,0—3,0 kg-m).

Faire tourner la colonne de direction 5 fois de butée à butée afin d'asseoir les roulements et resserrer à nouveau l'écrou de réglage.

Desserrer l'écrou de réglage de roulement.

Serrer l'écrou de réglage de roulement au couple de serrage spécifié.

COUPLE DE SERRAGE : 3 N·m (0,3 kg-m)

OUTILS :

RALLONGE

07716-0020500 Equivalent disponible dans le commerce aux États-Unis.

CLE A ECROU DE COLONNE DE DIRECTION
07916-KA50100

(1) **RALLONGE**

(2) **CLE A ECROU DE COLONNE DE DIRECTION**

Reposer une nouvelle rondelle-frein avec la languette de verrouillage vers l'arrière.

(1) **RONDELLE-FREIN**

Reposer les tubes de fourche (page 12-17).

Reposer le té supérieur de fourche et la rondelle.

Recourber la rondelle-frein le long de la colonne de direction.

(1) **RONDELLE**

(2) **TE SUPERIEUR DE FOURCHE**

(3) **RONDELLE-FREIN**

Serrer l'écrou de colonne.

COUPLE DE SERRAGE : 118 N·m (11,8 kg-m)

Revérifier le réglage de la colonne de direction (page 3-17).

OUTIL :

CLE, 30 x 32 mm

07716-0020400

(1) **CLE, 30 x 32 mm**

Die Lagereinstellmutter zunächst auf ein Anzugsmoment von 20-30 N·m (2,0-3,0 kg-m) anziehen.

Den Lenkschaft fünfmal von Anschlag zu Anschlag drehen, um das Lager aufzusetzen, dann die Einstellmutter nachziehen.

Die Lagereinstellmutter wieder lösen.

Dann die Lagereinstellmutter auf das vorgeschriebene Anzugsmoment anziehen.

ANZUGSMOMENT: 3 N·m (0,3 kg-m)

WERKZEUGE:

VERLÄNGERUNGSSTANGE

07716-0020500

Entsprechung im Handel erhältlich

LENKSCHAFTMUTTERNSCHLÜSSEL

07916-KA50100

(1) **VERLÄNGERUNGSSTANGE**

(2) **LENKSCHAFTMUTTERNSCHLÜSSEL**

Eine neue Sicherungsscheibe so anbringen, daß die Sicherungssprünge nach hinten weist.

(1) **SICHERUNGSSCHEIBE**

Die Teleskopgabel einbauen (Seite 12-17).

Die obere Gabelbrücke anbauen und die Scheibe einbauen.

Die Sicherungsscheibe gegen die Lenkschaftmutter umbiegen.

(1) **SCHEIBE**

(2) **OBERE GABELBRÜCKE**

(3) **SICHERUNGSSCHEIBE**

Die Lenkschaftmutter anziehen.

ANZUGSMOMENT: 118 N·m (11,8 kg-m)

Die Einstellung des Lenkschafts überprüfen.

WERKZEUG:

STECKSCHLÜSSEL, 30 x 32 mm 07716-0020400

(1) **STECKSCHLÜSSEL, 30 x 32 mm**