

STÖRUNGSBESEITIGUNG

Bremshebelbetätigung weich oder schwammig

- Luft im Hydrauliksystem
- Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig
- Hydrauliksystem undicht

Bremshebelbetätigung zu hart

- Klemmende(r) Kolben
- Hydrauliksystem verstopft
- Bremsbeläge glasiert oder übermäßig verschlissen

Bremse schleift

- Hydrauliksystem klemmt
- Klemmende(r) Kolben
- Hinterradbremspedal falsch eingestellt

Bremse packt einseitig oder zieht nach einer Seite

- Bremsklötze verschmutzt
- Brems Scheibe oder Rad falsch ausgerichtet

Bremse rattert oder kreischt

- Bremsklötze verschmutzt
- Übermäßiger Brems Scheibenschlag
- Bremsattel falsch montiert
- Brems Scheibe oder Rad falsch ausgerichtet