

AVERTISSEUR

INSPECTION

Déconnecter les connecteurs de fil de l'avertisseur et connecter une batterie complètement chargée aux bornes de l'avertisseur.

L'avertisseur est normal s'il retentit lorsque la batterie est connectée en travers des bornes

(1) AVERTISSEUR

HUPE

ÜBERPRÜFEN

Die Stecker des Hupenkabels abziehen und eine voll geladene 12V-Batterie an den Klemmen der Hupe anschließen.

Die Hupe ist in Ordnung, wenn sie beim Verbinden der Batterie mit den beiden Klemmen ertönt.

(1) HUPE