


3. Premere il tasto UP o DOWN. La seconda cifra viene impostata.
Tenendo premuto il tasto UP o DOWN la cifra viene cambiata continuamente.



0



4. Premere il tasto ADJUST. La prima cifra inizia a lampeggiare.
La pressione del tasto ADJUST commuta il display dalla prima alla seconda cifra e viceversa.



5. Premere il tasto UP o DOWN. La prima cifra viene impostata.



0



6. Tenere premuto il tasto RESET-TRIP per più di 1 secondo. Il display smette di lampeggiare e l'intera distanza viene reimpostata.



39


3. Premere il tasto UP o DOWN. La seconda cifra viene impostata.
Tenendo premuto il tasto UP o DOWN la cifra viene cambiata continuamente.



0



4. Premere il tasto ADJUST. La prima cifra inizia a lampeggiare.
La pressione del tasto ADJUST commuta il display dalla prima alla seconda cifra e viceversa.



5. Premere il tasto UP o DOWN. La prima cifra viene impostata.



0



6. Tenere premuto il tasto RESET-TRIP per più di 1 secondo. Il display smette di lampeggiare e l'intera distanza viene reimpostata.



39