
















Programa de mantenimiento

Mantenimiento

Elementos	Comprobación previa a la conducción ➤ P. 32	Lectura del cuentakilómetros total*1								Comprobación anual	Sustitución normal	Consultar página
		x 1.000 km		1		4		8				
		x 1.000 mi		0,6	2,5	5	7,5	10	12,5			
Tubería del combustible				I	I	I	I	I	I	I	I	-
Nivel de combustible		I										24
Pantalla del filtro tamiz del combustible				C	C	C	C	C	C	C		-
Funcionamiento del acelerador		I		I	I	I	I	I	I	I	I	68
Filtro de aire*2								R				42
Respiradero del cárter motor*3				C	C	C	C	C	C	C	C	69
Bujía				I	I	R	I	R	I	R		47
Holgura de las válvulas				I	I	I	I	I	I	I		-
Aceite del motor*4		I		R	R	R	R	R	R	R	R	50
Pantalla del filtro tamiz del aceite del motor							C			C		-
Filtro centrifugo de aceite del motor							C			C		-
Velocidad de ralentí del motor				I	I	I	I	I	I	I	I	-
Sistema de suministro secundario de aire*2							I			I	I	-

Nivel de mantenimiento

-  : Intermedio. Recomendamos que la revisión la realice su concesionario, a menos que usted cuente con las herramientas y las capacidades técnicas necesarias. Los procedimientos están incluidos en un Manual de Taller Honda oficial.
-  : Técnico. Por su seguridad, haga que la revisión de su motocicleta se realice en su concesionario.

Legenda de mantenimiento

- I** : Inspeccionar (limpiar, ajustar, lubricar o sustituir si fuera necesario)
- R** : Sustituir
- L** : Lubricar
- C** : Limpiar