WARTUNGSTABELLE

Die Überprüfung vor dem Fahren bei (Seite 67) jeder Wartung vornehmen.
I: Überprüfen, reinigen, einstellen oder auswechseln oder auswechseln, falls erfordrlich.
R: Auswechseln C: Reinigen A: Einstellen L: Schmieren

	GEGENSTAND \ HÄUFIGKEIT	WELCHES AUCH IMMER ZUERST EINTRIFT ➡		KILOMETERZÄHLERANZEIGE (ZUR BEACHTUNG 1)				
		⬇	x1000km	1	4	8	12	
			x1000mi	0.6	2.5	5	7.5	SIEHE
		ALLE	MONAT		6	12	18	SEITE
*	BENZINLEITUNGEN				I	I	I	
*	KRAFTSTOFFSIEB				C	C	C	
*	FUNKTION DES GASZUGES				I	I	I	117
*	VERGASER STARTERKLAPPE				I	I	I	
	LUFTFILTER	ZUR BEACHTUNG (2)			C	C	C	115
	ZÜNDKERZEN				I	R	I	105
*	VENTILSPIELEINSTELLUNG			I	I	I	I	107
	MOTORÖL			R	Alle 2,000km (1250mi) R			95
	MOTORÖLFILTER						C	97
**	MOTORÖLFILTERROTOR						C	101
*	STARTERDEKOMPRESSOR			I	I	I	I	111
*	STEUERKETTENSPANNUNG			A	A	A	A	113
*	VERGASERLEERLAUFDREHZAHL			I	I	I	I	119