Gegenstand	Anzahl	Gewinde-durchm. (mm)	Anzugsmoment N·m (kg-m)	Bemerkungen
Lenkschaftlager-Einstellmutter	1	26	3 (0,3)	
Lenkschaftmutter	1	24	118 (11,8)	
Vorderrad-Bremsscheibe	6	6	15 (1,5)	
Hauptbremszylinder-Entlüftungsschraube	1	8	6 (6,0)	
Hinterachsmutter	1	16	95 (9,5)	
Hinterradspeichennippel	—	—	4 (0,4)	
Hinterrad-Ventilsicherung	1		13 (1,3)	
Endabtriebskettenradmutter Öl auftragen.	6	10	46 (4,6)	Öl auftragen.
Obere Hinterradfederbein-Verankerung	1	10	45 (4,5)	
Untere Hinterradfederbein-Verankerung	1	10	30 (3,0)	
Schwingenzapfenmutter	1	14	90 (9,0)	
Verbindungsschraube von Gelenkhebel und Schwinge	1	12	45 (4,5)	
Verbindungsschraube von Gelenkhebel und Gelenkstange	1	10	45 (4,5)	
Verbindungsschraube von Gelenkhebel und Rahmen	1	10	70 (7,0)	
Gegenmutter des hinteren Dämpferfeder-Einstellers	1	50	90 (9,0)	
Federbeinschlauch-Verbindungsschraube	1	10	30 (3,0)	
Federbeinschlauch-Gegenmutter	1	12	30 (3,0)	
Federbein-Kolbenstangenfußmutter	1	12	38 (3,8)	LOCTITE® 242 oder gleichwertiges Bindemittel auftragen.
Bremspedal-Lagerschraube	1	12	40 (4,0)	
Brenssattelschraube	2	8	27 (2,7)	
Bremssattel-Entlüftungsschraube	1	8	6 (0,6)	
Bremsklotzstift	2	10	18 (1,8)	
Kraftstoffhahn	2	6	10 (1,0)	
Fußschalthebel	1	6	10 (1,0)	
Kickstarterhebel	1	8	27 (2,7)	
Bremsschlauch-Anschlußschraube	2	10	35 (3,5)	

Die oben aufgelisteten Werte sind die Anzugsmomente der wichtigsten Befestigungsteile. Andere Teile sind auf die unten aufgeführten Standard-Anzugsmomente anzuziehen.

STANDARD-ANZUGSMOMENTE

Gegenstand	N.m (kg-m)	Gegenstand	N.m (kg-m)
Schraube und Mutter, 5 mm	6 (0,6)	Schraube, 5mm	4 (0,4)
Schraube und Mutter, 6 mm	10 (1,0)	Schraube, 6 mm, und Schraube, 6 mm, mit (8 mm) kleinem Kopf	9 (0,9)
Schraube und Mutter, 8 mm	22 (2,2)	Bundschraube und Mutter, 6 mm	12 (1,2)
Schraube und Mutter, 10 mm	35 (3,5)	Bundschraube und Mutter, 8 mm	27 (2,7)
Schraube und Mutter, 12 mm	55 (5,5)	Bundschraube und Mutter, 10 mm	40 (4,0)