

4. Sağ fren kaliperini takıp bağlantı cıvatalarını sıkınız.

Tork: 45 N·m (4.6 kgf·m, 33 lbf·ft).

5. Sol fren kaliperini takıp montaj cıvatalarını sıkınız.

Tork: 45 N·m (4.6 kgf·m, 33 lbf·ft).

- Takma işlemi sırasında fren kaliperinin tekerleği çizmemesine dikkat ediniz.
- Fren kaliperini takarken yeni montaj cıvataları kullanınız.

DİKKAT

Tekerleği veya kaliperi eski yerlerine takarken, balataların çizilmemesi için fren diskini balataların arasına dikkatlice yerleştiriniz.

6. Ön tekerleği yere indiriniz.
7. Fren kolunu birkaç defa uygulayınız. Daha sonra çatalı birkaç kez pompalayınız.

8. Aks sıkıştırma cıvatasını sıkınız.

Tork 22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lbf·ft).

9. Ön tekerleği yeniden yerden kaldırınız ve freni bırakmanızın ardından tekerleğin serbest şekilde dönüp dönmediğini kontrol ediniz.

Eğer takma işleminde tork anahtarı kullanılmadıysa, düzgün takılıp takılmadıklarını doğrulamak için en kısa zamanda servisiniz ile görüşünüz. Yanlış takma fren kapasitesinin düşmesine yol açabilir.