

Вентиляция картера

Очистка вентиляционной трубки картера

1. **Левая сторона**
Снимите левый боковой обтекатель. ➔ Стр. 62
2. Поместите поддон для слива под вентиляционные трубки картера.
3. Выньте пробки из вентиляционных трубок картера.
4. Слейте отстой в соответствующую емкость.
5. Установите на место пробки вентиляционных трубок картера.

