

装備の使いかた

シート

- 《CB1300 SUPER FOUR》
 - 《CB1300 SUPER FOUR <ABS>》
 - 《CB1300 SUPER BOL D'OR》
 - 《CB1300 SUPER BOL D'OR <ABS>》
- 《取外し》

1. メインスイッチのキーをヘルメットホルダに差し込み、右に回してヘルメットホルダのロックを解除します。
2. シートロック解除レバーを下に押し下げ、シートロックを解除します。
3. シートを後方へずらしながら持ち上げて取外します。

《取付け》

1. フレームのガイドにシートの凸部を差し込み、シートを取付けます。
2. シート後部を押し下げてロックします。
シートを軽く持ち上げてロックがかかっていることを確認してください。
3. メインスイッチのキーを左に回して抜きます。

知識

- メインスイッチのキーを置き忘れた状態でシートを取付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりますのでご注意ください。

