

シート

《取外し》

1. ボルトとカラーを外し、シートベルトを取外します。
2. シートを後方へずらしながら持ち上げ、取外します。

《取付け》

1. シート前側の凸部をフレームの下側に差し込みます。
2. シートベルトとカラーを右図のようにセットしボルトを締付けます。

- ボルトは確実に締付けてください。

