

## Motor Yađının Kontrol Edilmesi

1. Motor sođuksa, motoru 3-5 dakika rölantide alıřtırınız.
2. Konađı ○ (Kapalı) konumuna alınız ve 2-3 dakika bekleyiniz.
3. Motosikleti sađlam, döz bir zemin üzerinde dik konumda park ediniz.
4. Yađ doldurma kapađını/seviye ubuđunu ıkartınız ve seviye ubuđundaki yađı temiz bir bezle siliniz.
5. Yađ doldurma kapađını/seviye ubuđunu yerine takınız, ancak vidalamayınız.
6. Yađ seviyesinin, yađ doldurma kapađı/ seviye ubuđu üzerindeki üst ve alt seviye iřaretlerinin arasında olup olmadıđını kontrol ediniz.
7. Yađ doldurma kapađını/seviye ubuđunu yerine iyice takınız.

