

メカニカルキーとID タグを使ってメインスイッチをONにできます。

## ■ 準備

1. 携帯工具の5 mm 六角レンチを使用して、フロントシートを取り外す。▶ P. 137
  - ▶ 携帯工具はリアシート下にあります。▶ P. 138
2. ヒューズボックスカバーを取り外す。▶ P. 182
3. SMART ECUヒューズをヒューズプラーを使って取り出し、約2分間待ってから再びSMART ECUヒューズを取り付ける。
4. メインスイッチボタン (On) を約4秒間押し続ける。
  - ▶ ハンドルロック表示灯が点灯し、IDナンバー入力モードになります。
5. ID タグのIDナンバーを確認する。

