

正しい運転操作

- エンジンが暖まっているとき
- 1. エンジンストップスイッチが“**○**”(RUN)になっていることを確認します。
- 2. 燃料コックレバーが“ON”になっていることを確認します。
- 3. メインスイッチを“ON”にします。
- 4. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
- 5. スロットルグリップを完全に閉じ、キックペダルを最上段よりストップパーに当たるまで力強くキックします。
- 6. サイドスタンドが確実に格納してあることを確認してからスタートしてください。
- エンジンがかからないときは、77 ページ記載の要領で確認してください。