



## İ Sökme

1. **CRF1100A/D**  
Sele kuşağını öne doğru kaydırınız.
2. Kontak anahtarını sele kilidine yerleştiriniz.
3. Kontak anahtarını saat yönünde çeviriniz, ardından arka seleyi öne ve yukarı doğru itiniz.

## İ Takma

1. Tırnakları yuvalara yerleştiriniz.
2. Yerine oturtana kadar selenin ön kısmını ileri iterek aşağı doğru bastırınız.  
► Hafifçe yukarı doğru çekerek selenin yerine oturup kilitlendiğinden emin olunuz.
3. **CRF1100A/D**  
Sele kuşağını eski yerine kaydırınız.

Kapatıldığında sele otomatik olarak kilitlenir. Anahtarınızı arka selenin altındaki bölmede unutmamaya dikkat ediniz.