

Takma

1. Arka tekerleği toplamak için, sökme işleminin tersini yapınız.
2. Arka aks somununu sıkınız.

Tork: 88 N·m (9.0 kgf·m, 65 lbf·ft)

3. Arka fren durdurma kolu somununu sıkınız.

Tork: 22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lbf·ft)

4. Arka fren pedalı boşluğunu ayarlayınız. ► S. 65
5. Tahrik zinciri gevşekliğini ayarlayınız. ► S. 71
6. Tekerleği takmanızın ardından fren pedalını birkaç kez uygulayınız ve tekerleğin serbest döndüğünü kontrol ediniz. Tekerlek serbestçe dönmüyorsa veya fren sürtüyorsa tekerleği tekrar kontrol ediniz.

Eğer takma işleminde tork anahtarı kullanılmadıysa, düzgün takılıp takılmadıklarını doğrulamak için en kısa zamanda servisiniz ile görüşünüz. Yanlış takma fren kapasitesinin düşmesine yol açabilir.

Kullanılmış kopilya bağlantı elemanlarını etkili bir şekilde sabitlemeyebilir. Kopilyayı daima yenisiyle değiştiriniz.