

Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi & Takılması ► Akü

I Takma

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız. Daima ilk olarak pozitif ⊕ kutup başını bağlayınız. Cıvataların ve somunların sıkı olduğundan emin olunuz. Akü yeniden bağlandıktan sonra saat bilgilerinin doğru olduğundan emin olunuz.

➡ S. 35

Akünün düzgün şekilde tutulması için "Bakım Gereklilikleri" kısmına bakınız.

➡ S.77

"Akünün Bitmesi." ➡ S. 132

Bakım