

Lastiğin Delinmesi ► Tekerleklerin Sökülmesi

Takılması

1. Arka tekerleği toplamak için, sökme işleminin tersini yapınız.
 - Fren kaliperi braketinin üzerindeki yuvanın salıncak kolundaki çıkıntıya oturduğundan emin olunuz.
 - Sol ve sağ burçları tekerlekteki orijinal yerlerine taktığınızdan emin olunuz.

DİKKAT

Tekerlek veya kaliperi orijinal yerlerine takarken, çizilmesini önlemek için fren diskini balataların arasına dikkatlice yerleştiriniz.

2. Takma işlemi sırasında fren kaliperinin tekerleği çizmemesine dikkat ediniz.

