

Ön Kapak

İ Sökme

1. Vidaları sökünüz.
2. Tırnakları ön çamurluktan ayırınız.
3. Ön kapağı çıkarınız, daha sonra konnektörü sökünüz.

İ Takma

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.

- Tırnakları ön çamurluktaki yuvalara yerleştirdiğinizden emin olunuz.

