

I Takma

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.

► Çıkıntıları arka gidon kolu kapağına taktığınızdan emin olunuz.

Dikiz aynalarını takmak için:

1. Ayna adaptörlerini takınız.
2. Dikiz aynalarını takınız ve sonuna kadar çeviriniz.
3. Dikiz aynalarını yaklaşık 2 tur çeviriniz.
4. Dikiz aynalarını ayarlayınız.
5. Kontra somunları sıkınız ve toz kapaklarını takınız.