

Motor Yađının Kontrol Edilmesi

1. Motor sođuksa, motoru 3-5 dakika rölantide alıřtırınız.
2. Kontakđı ○ (Kapalı) konumuna getiriniz ve motoru durdurup 2-3 dakika bekleyiniz.
3. Motosikleti dđz bir zemin üzerinde orta sehpanın üstüne alınız.
4. Yađ doldurma kapađını/seviye ubuđunu ıkartınız ve seviye ubuđundaki yađı temiz bir bezle siliniz.
5. Yađ doldurma kapađını/seviye ubuđunu yerine takınız, ancak vidalamayınız.
6. Yađ seviyesinin, yađ doldurma kapađı/seviye ubuđu üzerindeki üst ve alt seviye iřaretlerinin arasında olup olmadığını kontrol ediniz.
7. Yađ doldurma kapađını/seviye ubuđunu yerine iyice takınız.

