



1. Motosikleti düz bir zemin üzerinde orta sehpanın üstüne yerleştiriniz.
2. Yan ayağın düzgün şekilde çalıştığından emin olunuz. Eğer yan ayak sıkıysa veya ses çıkarıyorsa, pivot alanını temizleyiniz ve pivot civatasını temiz gres kullanarak yağlayınız.
3. Yayı hasara ve gerilim kaybına karşı kontrol ediniz.

4. Motosikletin üzerine normal sürüş konumunda oturunuz ve yan ayağı kaldırınız.
5. Motoru çalıştırınız.
6. Yan ayağı tamamen indiriniz. Yan ayak açıldığında motor stop etmelidir. Motor durmazsa, motosikletinizi servisinizde kontrol ettiriniz.