

Contacteur de béquille latérale

Dépose

Déposer le couvercle du côté gauche (page 2-2) puis débrancher le connecteur 3P (vert) du contacteur de béquille latérale.

Soutenir la moto sur sa **béquille** centrale puis rentrer la **béquille** latérale. Retirer le boulon et le contacteur de la béquille latérale.

Repose

Mettre en place le contacteur de la béquille latérale en alignant la goupille de ce contacteur sur l'orifice de la béquille latérale et en alignant également la rainure de ce contacteur sur la goupille d'immobilisation du ressort de rappel de la **béquille** latérale.

Immobiliser à l'aide du boulon le contacteur de la béquille latérale.

Couple de serrage : 10 N•m (1,0 kg-m)

Remettre en place les composants déposés, en procédant dans l'ordre inverse de la dépose.

