

REMONTAGE DE BOITIER DE GUIDE DE TIGE

Reposer le guide de joint d'étanchéité dans le boîtier de guide de tige.

- (1) GUIDE DE JOINT D'ETANCHEITE
- (2) BOITIER DE GUIDE DE TIGE

Reposer une nouvelle bague de soutien sur un joint d'étanchéité neuf.

Enfoncer le joint d'étanchéité et la bague de soutien dans le boîtier de guide de tige jusqu'à ce qu'ils arrivent en butée sur le guide de joint d'étanchéité.

NOTE

- Le joint d'étanchéité de boîtier de guide de tige est rempli de graisse. Faire attention à ne pas retirer de graisse du joint.

- (1) BAGUE DE SOUTIEN
- (2) JOINT D'ETANCHEITE

Reposer le siège de rebond sur le boîtier de guide de tige avec son rebord chanfreiné vers le haut.

Reposer le jonc.

- (1) JONC
- (2) SIEGE DE REBOND

Enfoncer le nouveau cache-poussière sur le boîtier de guide de tige.

NOTE

- Reposer le cache-poussière perpendiculairement sur le boîtier de guide de tige.

OUTILS :
CHASSOIR 07746-0020100
ACCESSOIRE, diamètre intérieur de 20 mm
07746-0020400

- (1) CHASSOIR
- (2) CACHE-POUSSIÈRE
- (3) ACCESSOIRE D. I. 20 mm

STANGENFÜHRUNGSGEHÄUSE ZUSAMMENBAUEN

Die Wellendichtringführung in das Stangenführungsgehäuse montieren.

- (1) WELLENDICHTRINGFÜHRUNG
- (2) STANGENFÜHRUNGSGEHÄUSE

Einen neuen Stützring auf den neuen Wellendichtring montieren.

Den Wellendichtring und den Stützring in das Stangenführungsgehäuse einpressen, bis sie auf der Wellendichtringführung aufsitzen.

ZUR BEACHTUNG

- Der Wellendichtring des Stangenführungsgehäuses ist mit Fett gefüllt. Das Fett nicht aus dem Wellendichtring entfernen.

- (1) STÜTZRING
- (2) WELLENDICHTRING

Den Rückprallsitz so in das Stangenführungsgehäuse montieren, daß die abgeschrägte Kante nach oben weist.

- (1) SICHERUNGSRING
- (2) RÜCKPRALLSITZ

Eine neue Staubdichtung in das Stangenführungsgehäuse einpressen.

ZUR BEACHTUNG

- Die Staubdichtung rechtwinklig auf das Stangenführungsgehäuse montieren.

WERKZEUGE:
TREIBDORN 07746-0020100
AUFSATZ, 20 mm Innendurchmesser
07746-0020400

- (1) TREIBDORN
- (2) STAUBDICHTUNG
- (3) AUFSATZ, 20 mm INNENDURCHMESSER