

**GARDE-BOUE ARRIERE/TUYAU D'ECHAPPEMENT**  
**HINTERRAD-SCHUTZBLECH/AUSPUFFROHR**

**GARDE-BOUE ARRIERE**

**DEPOSE**

Déposer les deux boulons d'armature de support de plaque de numéro.

- (1) **ARMATURE DE SUPPORT DE PLAQUE DE NUMERO**
- (3) **BOULONS**

Déposer la selle et le cache latéral gauche.  
Déconnecter les connecteurs de fil de feu arrière et décrocher le fil de feu arrière/stop de la bride.

- (1) **CONNECTEURS DE FIL DE FEU ARRIERE**
- (2) **BRIDE**

Extraire le caoutchouc de feu arrière/stop du garde-boue arrière.

Déposer les deux écrous retenant la selle, puis déposer la selle.

- (1) **BOULONS**

**HINTERES SCHUTZBLECH**

**AUSBAUEN**

Die beiden Schrauben der Kennzeichenhalterung entfernen.

- (1) **KENNZEICHENHALTERUNG**
- (3) **SCHRAUBEN**

Die Sitzbank und die linke Seitenverkleidung abnehmen.  
Die Stecker der Schlußleuchte abziehen und das Schluß-/Bremsleuchtenkabel aus der Halteklammer herausnehmen.

- (1) **SCHLUSSLEUCHTENSTECKER**
- (2) **HALTEKLAMMER**

Die Gummiabdichtung der Schluß-/Bremsleuchte vom hinteren Schutzblech abnehmen.

Die beiden Sitzhaltemuttern entfernen und die Sitzbank abnehmen.

- (1) **SCHRAUBEN**