


Startverfahren

1. Wenn der Motor kalt ist, den Chochehebel (1) bis zum Anschlag zurückziehen (A).
2. Den Anlasserknopf drücken, ohne den Gasdrehgriff aufzudrehen.
3. Den Motor durch Öffnen und Schließen der Drosselklappe aufwärmen, bis er gleichmäßig läuft.



(1) Chochehebel

VORSICHT

- * Die rote Anzeigelampe für niedrigen Öldruck muß wenige Sekunden nach dem Anspringen des Motors erlöschen. Falls sie erleuchtet bleibt, sofort den Motor abstellen und den Motorölstand kontrollieren. Der Betrieb des Motors mit unzureichendem Öldruck kann schwerwiegende Motorschäden zur Folge haben.