



Página

32 CARACTERÍSTICAS

(No son necesarias para el funcionamiento)

- 32 BLOQUEO DE LA DIRECCIÓN
- 33 CERRADURA DEL ASIENTO
- 34 PORTACASCOS
- 35 COMPARTIMIENTO CENTRAL
- 36 BOLSA DE DOCUMENTOS
- 37 CUBIERTA FRONTAL SUPERIOR
- 38 PROTECTOR PARA LAS PIERNAS
- 40 CUBIERTA FRONTAL DEL MANILLAR
- 41 AJUSTE VERTICAL DEL ENFOQUE DEL FARO DELANTERO

Página

42 OPERACIÓN

- 42 INSPECCIÓN ANTES DE CONDUCIR
- 43 PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR
- 47 RODAJE
- 48 CONDUCCIÓN
- 49 CAMBIO DE MARCHA
- 52 FRENADO
- 53 ESTACIONAMIENTO
- 54 SUGERENCIAS PARA EVITAR ROBOS

