




Bombilla de la luz del freno/cola

1. Extraiga la lente de la luz de cola (1) extrayendo los tornillos (2).
2. Presione ligeramente la bombilla (3) y gírela hacia la izquierda.
3. Instale la nueva bombilla en el orden inverso al desmontaje.



(1) Vidrio de la luz de cola (3) Bombilla
(2) Tornillos

