


## ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑ

Η κατακόρυφη ρύθμιση μπορεί να γίνει μετακινώντας τον προβολέα (1) όσο χρειάζεται. Για να μετακινήσετε τον προβολέα, χαλαρώστε τη βίδα (2).

Σφίξτε τη βίδα μετά τη ρύθμιση.

Τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.



(1) Προβολέας

(2) Βίδα

(A) Πάνω

(B) Κάτω