


ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Η λειτουργία του πεντάλ αλλαγής ταχυτήτων διαφέρει κατά την παύση και κατά την κίνηση.

Όταν σταματάτε, η αλλαγή μπορεί να γίνει από την 4η στη νεκρά άμεσα με το περιστροφικό σύστημα.



(N) Νεκρά
(1) Πρώτη

(2) Δευτέρα
(3) Τρίτη
(4) 4η