


COMANDO DI DESTRA DEL MANUBRIO

Pulsante di avviamento (1)

Il pulsante di avviamento è accanto alla manopola del gas.

Quando si preme il pulsante di avviamento, il motorino di avviamento fa girare il motore. Vedere la procedura di avviamento a pagina 51.

Se il cavalletto laterale si trova posizione abbassata, il motorino di avviamento non funziona.



(1) Pulsante di avviamento