


PROTEGGIGAMBA

Per la manutenzione del filtro dell'aria, della candela e del gioco valvole occorre rimuovere il paragambe destro.

Rimozione:

1. Asportare il coperchio anteriore superiore (pag. 43).
2. Rimuovere il coperchio superiore (1) rimuovendo la vite A (2).
3. Rimuovere il coperchio centrale (3) rimuovendo la vite B (4) e le viti C (5).



(1) Coperchio superiore

(2) Vite A

(3) Coperchio centrale

(4) Vite B

(5) Viti C