

**ATENÇÃO**

- Não acione o pedal de partida com o motor em funcionamento, pois isto poderá resultar em danos ao motor.
- Não acione o pedal de partida com muita força, pois poderá danificá-lo.
- Depois do retorno, recolha o pedal de partida até o limitador.

**(somente partida elétrica)**

2. Com o acelerador ligeiramente aberto, pressione o interruptor de partida.

**NOTA**

Não use a partida elétrica por mais de cinco segundos de cada vez. Solte o interruptor de partida e espere aproximadamente dez segundos antes de pressioná-lo novamente.

3. Aqueça o motor abrindo e fechando o acelerador lentamente.
4. Continue aquecendo o motor até a marcha lenta se estabilizar e responder aos comandos do acelerador, quando a alavanca do afogador estiver na posição OFF (B) (totalmente desacionado).

**Motor Quente**

1. Não utilize o afogador.
2. Dê a partida no motor seguindo o procedimento de partida 2 para "Motor Frio".

**ATENÇÃO**

A utilização contínua do afogador poderá ocasionar uma lubrificação deficiente do pistão e das paredes do cilindro, podendo danificar o motor.