

# INDICE

EQUIPOS Y CONTROLES .....	9
CÓMBUSTIBLE Y ACEITE .....	30
INSPECCION ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA.....	36
ARRANQUE DEL MOTOR .....	40
RODAJE .....	44
CONDUCCION .....	46
MANTENIMIENTO .....	48
Aceite para motor .....	48
Bujía .....	54
Luz de válvulas .....	56
Ajuste de la cadena de levas .....	60
Mantenimiento del filtro de aire .....	62
Operación del acelerador .....	64
Ajuste del carburador .....	66
Ajuste del embrague .....	68
Cadena de transmisión .....	70
Freno delantero .....	74
Freno trasero .....	78
Inspección de las suspensiones delantera y trasera .....	82
Desmontaje de la rueda delantera .....	84
Desmontaje de la rueda trasera .....	88
Mantenimiento de la batería .....	90
Reemplazo de fusibles .....	92
Mantenimiento de las llantas .....	94
Ajuste del interruptor de la luz de freno .....	96
Equipo de herramientas .....	98
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO .....	101
ESPECIFICACIONES .....	102
DIAGRAMA DE ALAMBRADO .....	103