


## リザーブ燃料消費量表示

燃料計のマークが 1 つ(E)だけ点滅したときに、オドメーター、トリップメーター[A/B]、燃費表示、燃料消費量表示がリザーブ燃料消費量表示に切り換わります。

リザーブ燃料消費量表示に切り換わったときは、早めに燃料を補給してください。



リザーブ燃料消費量は 0.0 L から点滅して表示

- ▶ 1.0 L を超えると早い点滅に変わります。
- ▶ リザーブ燃料消費量が表示されている状態でオドメーターやトリップメーターなどに切り換えた場合 (▶ P. 16)、約 10 秒間ボタンの操作がないと自動的にリザーブ燃料消費量表示に戻ります。

給油後、燃料タンク内のガソリンの量が一定量を超えると通常表示に戻ります。