

## INDICE

EQUIPOS Y CONTROLES .....	9
CÓMBUSTIBLE Y ACEITE .....	32
INSPECCION ANTES DE PUESTA EN MARCHA.....	40
ARRANQUE DEL MOTOR.....	44
RODAJE.....	48
CONDUCCION .....	50
MANTENIMIENTO .....	52
Aceite para motor .....	52
Bujías .....	58
Distribución del encendido.....	60
Luz de válvulas .....	66
Limpieza del filtro de aire.....	70
Operación del acelerador .....	74
Ajuste del carburador .....	76
Ajuste del embrague.....	78
Cadena de transmisión .....	82
Freno delantero .....	86
Freno trasero.....	90
Inspección de las suspensiones delantera y trasera .....	94
Desmontaje de la rueda delantera .....	96
Desmontaje de la rueda trasera .....	100
Mantenimiento de la batería.....	102
Reemplazo de fusibles .....	104
Mantenimiento de las llantas.....	106
Ajuste del interruptor de la luz de freno .....	108
Bolsa de herramientas.....	110
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO .....	115
ESPECIFICACIONES .....	116
DIAGRAMA DE ALAMBRADO.....	117