

MANUTENÇÃO PERIÓDICA

A manutenção periódica tem como finalidade manter a motocicleta sempre em condições ideais de funcionamento, proporcionando uma utilização segura e livre de problemas.

As duas primeiras revisões são gratuitas, desde que efetuadas em Concessionário ou Centros de Serviços Autorizados HONDA, dentro do território nacional, sendo os lubrificantes, os materiais de limpeza e as peças de manutenção normal por conta do proprietário. As revisões gratuitas (500 Km e 3000 Km) serão efetuadas pela quilometragem percorrida com a tolerância de 10% (450 a 550 Km e 2.700 a 3.300 Km respectivamente).

<p>GRATUITA 500 Km ou 21 meses</p> <p><i>500 Km / 21 meses</i> <i>Concessionário</i></p>	<p>GRATUITA 3000 Km ou 2 anos</p> <p><i>3000 Km / 2 anos</i> <i>Concessionário</i></p>	<p>Km 59 ou 27 meses</p> <p><i>59 Km / 27 meses</i> <i>03</i></p>	<p>Km 90 ou 30 meses</p> <p><i>90 Km / 30 meses</i> <i>05 / 02 / 85</i></p>	<p>Km 120 ou 1 ano</p>	<p>Km 1500 ou 15 meses</p>	<p>Km 1800 ou 18 meses</p>
<p>Km 21000 Km ou 42 meses</p>	<p>Km 24000 Km ou 45 meses</p>	<p>Km 27000 Km ou 4 anos</p>	<p>Km 30000 Km ou 51 meses</p>	<p>Km 33000 Km ou 54 meses</p>	<p>Km 36000 Km ou 57 meses</p>	<p>Km 39000 Km ou 5 anos</p>