

ENTRETIEN

Page

56	ENTRETIEN
57	Programme d'entretien
59	Trousse à outils
60	Numéros de série
61	Etiquette de coloris
62	Précautions d'entretien
63	Huile moteur
67	Bougies d'allumage
69	Fonctionnement de la commande des gaz
70	Régime de ralenti
71	Chaîne secondaire
76	Curseur de chaîne d'entraînement
77	Inspection des suspensions avant et arrière
78	Béquille latérale
79	Dépose des roues
86	Usure des plaquettes de frein
87	Batterie
89	Remplacement des fusibles

Page

91	Remplacement de l'ampoule de phare/feu de position
93	Remplacement de l'ampoule de feu stop/arrière
95	Remplacement de l'ampoule de clignotant avant/arrière
97	NETTOYAGE
99	GUIDE DE REMISAGE
99	Remisage
100	Fin du remisage
101	CARACTERISTIQUES