


## GLISSIÈRE DE CHAÎNE SECONDAIRE

(Se reporter aux précautions d'entretien à la page 63.)

Vérifier le degré d'usure du glissière de chaîne (1).

1. Déposer le carénage inférieur (page 44).

2. Le curseur de chaîne doit être remplacé s'il est usé jusqu'au trait de limite d'usure (2).  
Pour le remplacement, voir son revendeur Honda agréé.



(1) Glissière de chaîne (2) Trait de limite d'usure