

WARTUNG

Seite

56	WARTUNG
57	Wartungsplan
60	Werkzeugsatz
61	Seriennummern
62	Farbplakette
63	Wartungshinweise
64	Motoröl
68	Zündkerzen
70	Gasdrehgriffbetätigung
71	Leerlaufdrehzahl
72	Antriebskette
77	Antriebsketten-schiebestück
78	Überprüfung der vorder- und Hinterradaufhängung
79	Seitenständer
80	Ausbau der Räder
87	Bremsbelag-Verschleiss
88	Batterie
90	Auswechseln der Sicherungen
92	Ersetzen der Leuchtenbirne

Seite

98	REINIGEN
100	HINWEISE ZUR STILLEGUNG
100	Ausserbetriebnahme
101	Wiederinbetriebnahme
103	TECHNISCHE DATEN