


Ajuste Vertical do Farol

O ajuste vertical pode ser obtido girando-se o ajustador (1) para cima ou para baixo, conforme necessário.

Obedeça às leis e aos regulamentos de trânsito locais.



(1) Ajustador

(A) Para cima

(B) Para baixo