

## Cuidados na Manutenção



- **Se sua motocicleta sofrer uma queda ou se envolver em uma colisão, verifique se as alavancas do freio e da embreagem, os cabos, as mangueiras dos freios, cálipers, os acessórios e outras peças vitais estão danificados. Não conduza a motocicleta se os danos não permitirem uma condução segura. Procure uma concessionária Honda para inspecionar os componentes principais, incluindo o chassi, a suspensão e as peças da direção quanto a desalinhamento e danos. É difícil detectar esses danos.**
- **Desligue o motor e apóie a motocicleta em uma superfície plana e firme antes de realizar a manutenção.**
- **Utilize somente peças originais Honda para manutenção e reparos. Peças que não tenham uma qualidade equivalente podem comprometer a segurança.**

## Filtro de Ar

(Observe os cuidados na manutenção descritos nesta página)

O filtro de ar deve ser substituído a cada intervalo especificado na tabela de manutenção (pág. 70). No caso de utilização da motocicleta em locais com muita poeira ou umidade incomum, é necessário substituir o filtro com mais frequência.