

## **Zona roja del tacómetro**

### **PRECAUCION:**

- **No dejar que la aguja entre en la zona roja ni después del rodaje del motor.**
- **Tener cuidado al acelerar el motor en la primera y segunda marchas porque es muy fácil que la aguja entre en la zona roja.**

La zona roja indica (1) el límite máximo de velocidad del motor y si el motor se hace correr más allá de este límite, se afectará adversamente su vida útil.

---

## **Roter Bereich des Drehzahlmessers**

### **VORSICHT:**

- **Achten Sie darauf, daß der Zeiger auch nach dem Einfahren des Motors nicht in den roten Bereich ausschlägt.**
- **Besonders beim Aufdrehen des Gasdrehgriffs im Leerlauf oder beim Beschleunigen im 1. oder 2. Gang besteht leicht die Gefahr, daß der Zeiger in den roten Bereich ausschlägt.**

**Der rote Bereich (1) zeigt die maximale Motordrehzahl, die möglichst zu vermeiden ist, da sonst die Lebensdauer des Motors beeinträchtigt wird.**