

INHALT

| | |
|---|----|
| MOTORRAD-VERKEHRSSICHERHEIT | 9 |
| RATSCHLÄGE ZUR FAHSICHERHEIT | 13 |
| BELADUNG | 17 |
| AUSSTATTUNG UND BEDIENUNGSELEMENTE | 19 |
| Temperaturanzeige | 31 |
| Kraftstoffanzeige | 33 |
| Wartungsanzeige | 35 |
| Digitaluhr | 37 |
| BETRIEBSANLEITUNG | 39 |
| Zündschalter | 39 |
| Scheinwerferschalter | 41 |
| Scheinwerfer-Abblendschalter | 43 |
| Blinkerschalter | 45 |
| Anlasserknopf | 47 |
| Hinterrad-Bremssperre | 49 |
| Zündschalterbeleuchtung | 53 |
| Lenkschloß | 55 |
| Sitzbankschloß | 57 |
| Sturzhelmhalter | 59 |
| Handschuhkasten | 61 |

ÜBERPRÜFUNG VOR DEM

| | |
|--------------------------------------|-----|
| FAHREN | 63 |
| MOTOR STARTEN | 83 |
| MOTORRAD FAHREN | 91 |
| BREMSEN | 97 |
| MOTOR ABSTELLEN | 99 |
| PARKEN | 101 |
| WARTUNGSPLAN | 103 |
| WARTUNG | 115 |
| Luftfilter | 115 |
| Riemengehäuse-Luftfilter | 117 |
| Kühler | 121 |
| Motorölstand-Kontrolle | 127 |
| Motorölwechsel Reinigen | 129 |
| Getriebeölwechsel | 133 |
| Seitenständer | 135 |
| Zündkerze | 137 |
| Kurbelgehäuseentlüftung | 139 |
| Batterie | 141 |
| Sicherungen | 145 |
| Seriennummern | 149 |
| Farbplakette | 151 |
| ANLEITUNG ZUR STILLSETZUNG | 153 |
| TECHNISCHE DATEN | 164 |
| SCHALTPLAN | |