

PROGRAMME D'ENTRETIEN

A chaque entretien périodique du programme, effectuer les "Inspections avant conduite"(Page 63).

I: CONTRÔLER ET NETTOYER, RÉGLER, GRAISSER OU REMPLACER SI NÉCESSAIRE

C: NETTOYER R: REMPLACER A: RÉGLER L: GRAISSER

ELEMENT	FREQUENCE	CELUI DE CES CAS SE PRESENTANT LE PREMIER ↓	INDICATION DU COMPTEUR KILOMETRIQUE [NOTE (1)]								Page: VOIR	
			→	x1.000 km	1	6	12	18	24	30		36
			↓	x1.000 mi	0,6	4	8	12	16	20		24
	TOUS LES	MOIS		6	12	18	24	30	36			
* CONDUITE D'ESSENCE						I		I		I	—	
* FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE DES GAZ						I		I		I	—	
FILTRE À AIR	NOTE (2)						R			R	115	
RENIFLARD DU CARTER MOTEUR	NOTE (3)				C	C	C	C	C	C	139	
BOÛGIE D'ALLUMAGE					I	R	I	R	I	R	137	
* JEU AUX SOUPAPES				I		I		I		I	—	
HUILE MOTEUR				R	Remplacer tous les 3 000 km					67, 127		
* TAMIS DU FILTRE À HUILE MOTEUR						C		C		C	129	
* RÉGIME DE RALENTI				I	I	I	I	I	I	I	—	
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DANS LE RADIATEUR	NOTE (4)					I		I		I	121	
* CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT						I		I		I	—	
* COURROIE						I	R	I	I	R	—	
FILTRE À AIR DU CARTER DE COURROIE					C	C	C	C	C	C	117	