

ATTENTION:

- Ne jamais utiliser un fusible ayant un ampérage différent de celui indiqué sur le porte-fusible. Ne jamais utiliser une matière conductrice pour remplacer un fusible.
- Ne pas faire levier sur les barrettes afin d'extraire un fusible; en effet, il y risque de les tordre et de provoquer ainsi un mauvais contact avec le nouveau fusible. La présence d'un fusible mal maintenu risque d'endommager le circuit électrique, voire même de déclencher un incendie.

Poignée des gaz

Vérifier le fonctionnement de la direction dans toutes les positions de la direction. Remplacer ou corriger son cheminement si la poignée des gaz ne fonctionne pas en douceur dans toutes les positions de la direction. Graisser le câble avec un lubrifiant pour câble en vente dans les magasins de façon à empêcher une usure et une corrosion prématurées.

(1) Fusible Sauté

WARNUNG: Niemals eine Sicherung mit einer anderen Nennbelastung als der auf dem Sicherungshalter vorgeschriebenen einsetzen, und niemals einen anderen leitenden Gegenstand als Ersatz für eine Sicherung verwenden.

Die Klemmen nicht aufbiegen, um die Sicherung herauszunehmen; verbogene Klemmen können schlechten Kontakt mit der neuen Sicherung verursachen. Eine lose Sicherung kann Beschädigung der elektrischen Anlage und sogar Brand verursachen.

Gaschieber

Die Gasschieberbetätigung in allen Lenkerstellungen überprüfen. Den Gasseilzug auswechseln oder neu verlegen, falls sich der Gasschieber nicht in allen Lenkerstellungen unbehindert betätigen läßt.

(1) Durchgebrannt