

Sie sollten sich vor jeder Fahrt vergewissern, dass sowohl Sie selbst als auch Ihr Fahrzeug fahrbereit sind. Um Ihre Vorbereitungen zu erleichtern, wird in diesem Abschnitt darauf eingegangen, wie Sie Ihre Fahrbereitschaft beurteilen können und welche Punkte Sie an Ihrer CRF kontrollieren sollten.

Bezüglich Informationen zu Federungs- und Lenkungsdämpfereinstellungen sowie zu anderen Einstellungen siehe Seite 115.

Soll gefahren werden? .....	16
Ist das Motorrad einsatzbereit? .....	17
Überprüfung vor der Fahrt.....	17