

## INDICE

SEGURIDAD CON LA MOTOCICLETA . . . . .	8	Operación del acelerador . . . . .	116
REGLAS DE SEGURIDAD		Ajuste del carburador . . . . .	118
EN LA CONDUCCION . . . . .	8	Respiradero del cárter . . . . .	120
APARATO DE PROTECCION . . . . .	12	Ajuste del embrague . . . . .	122
MODIFICACIONES . . . . .	12	Freno delantero y trasero . . . . .	124
CARGA Y ACCESORIOS . . . . .	14	Inspección de las suspensiones	
NEUMATICOS SIN CAMARA . . . . .	24	delantera y trasera . . . . .	128
SUSPENSION . . . . .	36	Sporte lateral . . . . .	128
EQUIPOS Y CONTROLES . . . . .	47	Desmontaje de la rueda delantera . . . . .	130
COMBUSTIBLE Y ACEITE . . . . .	74	Desmontaje de la rueda trasera . . . . .	136
INSPECCION ANTES DE		Mantenimiento de la batería . . . . .	142
PUESTA EN MARCHA . . . . .	84	Recemplazo de los fusibles . . . . .	146
ARRANQUE DEL MOTOR . . . . .	88	Limpieza del radiador . . . . .	150
RODAJE . . . . .	92	Ajuste del interruptor	
CONDUCCION . . . . .	94	la luz de freno . . . . .	154
MANTENIMIENTO . . . . .	96	Bolsa de herramientas . . . . .	156
Aceite para motor . . . . .	96	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO . . . . .	159
Aceite para engranaje de mando final		ESPECIFICACIONES . . . . .	160
y lubricación de las juntas del		DIAGRAMA DE ALAMBRADO . . . . .	161
eje motor . . . . .	102		
Bujías . . . . .	106		
Luz de válvulas . . . . .	110		
Limpieza del filtro de aire . . . . .	114		