

Throttle Lever

Operate the throttle lever ② with the middle finger and forefinger. When the lever is squeezed, engine speed will increase, the belt converter will engage automatically, and the wheels will begin to turn. When the throttle lever is released, the vehicle speed will decrease.

Levier de commande des gaz

Manier le levier de commande des gaz ② avec le doigt du milieu et l'index. La vitesse du moteur augmentera en pressant le levier, le convertisseur de la courroie se mettra en fonction automatiquement et les roues commenceront à tourner. La vitesse du moteur diminuera en relâchant le levier de commande des gaz.

