


NOTE: The air pressure bar that lights on the l.c. display shows that the air pressure in the suspension selected is within the air pressure range shown in the chart (6).



NOTA: La presión del aire de la barra que luce en la pantalla muestra que la presión del aire en la suspensión escogida está dentro de la gama de presiones mostrada en la tabla (6).